



| 序号 NO | 名称 NAME | 型号 TYPE | 容量 CAPACITY | 工作压力 WORKING PRES. | 备注 REMARK |
|----------|--------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| LCP1 | 一号货油泵 NO.1 CARGO PUMP | | 500 m ³ /h | 10MPa | |
| LCP2 | 二号货油泵 NO.2 CARGO PUMP | | 500 m ³ /h | 10MPa | |

| 符号 SYMBOL | 含义 SIGNIFICATION | 符号 SYMBOL | 含义 SIGNIFICATION |
|--------------|--|--------------|-------------------------------------|
| | 截止止回阀 STOP CHECK VALVE | | 货油滤器 STRAINER |
| | 球阀 BALL VALVE | | 穿线相连 CROSS PIPE CONNECTED |
| | 闸阀 GATE VALVE | | 穿线不相连 CROSS PIPE NOT CONNECTED |
| | 吸入口 SUCTION BELL | | 异径接头 REDUCER |
| | 快速接头 QUICK CONNECTOR | | 带封圈压力表 PRESSURE INDICATOR(GAUGE) |
| | 货油岸地连接头及密封盲板 SHORE CONNECTOR & BLANK FLANGE | | 带封圈压力/真空表 PRESSURE/VACUUM GAUGE |
| | 液位高报警 LEVEL HIGH ALARM | | 温度计 THERMOMETER |
| | 液位高高报警 LEVEL HIGH HIGH ALARM | | |
| | 远程温度指示 TEMPERATURE REMOTE INDICATOR | | |
| | 远程压力指示 PRESSURE REMOTE INDICATOR | | |
| | 远程液位指示 LEVEL REMOTE INDICATOR | | |

甲板集管
液货管
扫舱管
液货双套管
泄放管